


SoundCore Nano (Oznaka modela: A3104)

UPORABNIŠKI PRIROČNIK


VSEBINA ŠKATLE



1. Multifunkcijski gumb
2. Micro USB polnilni vhod
3. LED indikator
4. Mikrofon

UPORABA

1. Vklpote ali izklopote



Naprava se bo avtomatično izkjučila, če ne bo zaznala nobenega predvajanja ali povezave z zunanjo napravo po 10 minutah.


2. Povezovanje naprav



Hitro utripajoča modra = način povezovanja
Stabilna modra = povezan na napravo

Ko boste napravo vklopili se bo skušala povezati na zadnje povezano napravo. Če povezava ne bo uspela se bo naprava postavila v način povezovanja.
Za povezovanje z drugo napravo najprej onemogočite Bluetooth na povezani napravi ali pritisnite gumb za način 3 sekunde za aktivacijo načina povezovanja. Nato ponovite postopek povezovanja z novo napravo.
Imate težave pri povezovanju? Odstranite SoundCore iz vaše naprave (spisek Bluetooth naprav) in se oddaljite za več kot 3 metre nato ponovno poizkusite vzpostaviti povezavo.


AUX način



Hitro utripajoča modra = AUX način

Ko uporabljate AUX način lahko nadzirate predvajanje preko povezane naprave.


Polnjenje SoundCore naprave



Hitro utripajoča rdeča = skoraj prazna baterija
Stabilna rdeča = Polnjenje
Brez lučke = Napolnjen

Uporabite priložen USB kabel za polnjenje naprave in se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena pred prvo uporabo.

Upravljanje



Specifikacije

Vhod: 5V / 0,5A
Čas polnjenja: 1,5 ure

Izhodna moč: 3W
Kapaciteta baterije: 400mAh
Predvajanje: 4,5 ur
Dimenzije: 54x54x33mm
Teža: 82g, Doseg: 10m

POZOR



Uporabljajte originalne ali certificirane kable.

Omejena garancija: 18 mesecev

Ne izpostavljajte tekočinam.

Doživljenjska tehnična podpora

Ne razstavljajte naprave.

Prepreči padce naprave.

Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.

Ta naprava ustreza 15. delu pravil FCC. Delovanje je pogojeno z naslednjimi pogoji: Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, ta naprava mora sprejeti kakršnokoli pripravo, brez motenj, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: spremembe ali spremembe, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, bi razveljavila pooblastilo uporabnikov za upravljanje opreme

Opomba: ta oprema je bila preizkušena in ugotovljena v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski okolici.

Oprema ustvarja porabo in lahko oddaja RF energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskim komunikacijam. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje v določeni namestitvi ne bodo pojavile. Če ta naprava povzroča škodljive motnje pri sprejemu radija ali televizije, ki jo je mogoče določiti z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša

GARANCIJSKI LIST

IZDELEK: _____

MODEL: _____

SERIJSKA ŠT: _____

Datum izročitve: _____

Ime, sedež, žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Žig in podpis _____

Elkotex d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
Tel: 01 823 79 10, Faks: 01 519 23 98, E-mail: elkotex@elkotex.si

opravi motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi: preusmerite ali premestite anteno, Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. Priključite opremo v vtičnico, ki je drugačna od tokokroga, do katerega je priključen sprejemnik. Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radia / TV-tehnika.

Opozorilo: Ta naprava je bila ocenjena, da ustreza splošnim zahtevam RF sevanja. Naprava se lahko uporablja brez prepovedi.

Izjava EU o skladnosti

1. Proizvajalec:
ANKER Technology Co., Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza,
610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

2. Uvoznik in pooblaščen zastopnik proizvajalca:
Elkotex d.o.o.,
Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija

3. Odgovornost:
Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno zgoraj omenjeni proizvajalec.

4. Opis izdelkov:
Opis: Prenosni brezžični Bluetooth zvočnik
Znamka: ANKER
Model: A3102H11, A3105011, A3145H11, A3181H11, A3182H11, A3101H13, A3101H11, A3104H51, A3104HB1, A3104HA1

5. Zgoraj omenjeni izdelek, na katerega se nanaša ta izjava, je v skladu z ustreznimi zahtevami EU o usklajenih zakonih o harmonizaciji:

Direktiva 2014/53/EU
Standardi EN 62479:2010, EN 60065:2014, EN 301 489-1 v1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V2.1.1

6. Dodatne informacije:
Podpisano v imenu ANKER Technology Co., Limited, s sedežem na naslovu Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

Podpisano za in v imenu
ANKER Technology co., ltd.
Hong Kong, 7.12.2017

Charlie Dang
regijski produktivni vodja

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:
*Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu.
*garancija velja samo na območju Republike Slovenije
*da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih in v skladu z njegovim namenom
*da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnilli vplačani znesek
*da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod
*čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka
GARANCIJA PRENEHA ZARADI:
*neupoštevanja priloženih navodil
*malomarnega ravnanja z izdelkom
*posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
*poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
*poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, ... poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd.
*okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

ELKOTEX d.o.o. NE JAMČI ZA IZGOBLJENE PODATKE!

GARANCIJSKI ROK: 18 mesecev

Pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
Tel: 01 583 79 10, Faks: 01 519 23 98, E-mail: elkotex@elkotex.si