


KORISTIČKI PRIRUČNIK


SADRŽAJ PAKIRANJA



1. Višenamjenski gumb
2. Mikro USB ulaz za punjenje
3. LED indikator
4. Mikrofon

KORISTITE UREĐAJ

1. Uključite ili isključite



Uredaj će se automatski isključiti bez otkrivanja reprodukcije ili povezivanja s vanjskim uređajem nakon 10 minuta.

2. Povezivanje uređaja



Brzo bljeskanje plavo = način povezivanja


Stabilno plavo = priključeno na uređaj

Kada uključite uređaj, pokušat će se povezati s posljednjim povezanim uređajem. Ako veza ne uspije, uređaj će se staviti u način povezivanja.

Da biste se povezali s drugim uređajem, najprije onemogućite Bluetooth na spojenom uređaju ili pritisnite gumb 3 sekunde da biste aktivirali način povezivanja. Ponovite postupak spajanja na novi uređaj.


Imate li problema s povezivanjem? Uklonite SoundCore s uređaja (popis Bluetooth uređaja) i pomaknite se za više od 3 metra, a zatim pokušajte ponovo spojiti.

AUX mode



Brzo bljeskanje plavo = AUX način rada
Kad koristite AUX način rada, možete upravljati reprodukcijom putem povezanog uređaja.

Punjene SoundCore uređaja



Uredaj će se automatski isključiti bez otkrivanja reprodukcije ili povezivanja s vanjskim uređajem nakon 10 minuta.

Brzo treptanje crveno = niska baterija
Stabilno crveno = Punjenje
Bez svjetlosti = napunjeno

Koristite isporučeni USB kabel za punjenje uređaja i provjerite je li uređaj potpuno napunjen prije prvog korištenja.

Upravljanje



Tehnički podaci

Uzlaz: 5V / 0,5A
Vrijeme punjenja: 1,5 sati
Izlazna snaga: 3W
Kapaciteta baterije: 400mAh
Igranje: 4,5 ur
Veličina: 54x54x33mm
Težina: 82g, Doseg: 10m

UPOZORENJE

- Koristite originalne ili certificirane kable.
- Ograničeno jamstvo: 18 mjeseci
- Nemojte izlagati nikakvim tekućinama.
- Doživotna tehnička podrška
- Nemojte rastavljati uređaja.
- Sprječite da uređaj ne uspadne.
- Nemojte izlagati ekstremnim temperaturama.

Ovaj uređaj zadovoljava Dio 15 FCC pravila. Rad podlježe sljedećim uvjetima: Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, ovaj uređaj mora prihvati bilo koju vrstu uređaja bez ikakvih smetnji koje mogu prouzročiti neželjene radnje.

GARANCIJSKI LIST

IZDELEK: _____

MODEL: _____

SERIJSKA ŠT: _____

Datum izročitve: _____

Ime, sedež, žig podjetja, ki je izdelek prodalo:

žig in podpis

Elkotex d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
Tel: 01 823 79 10, Faks: 01 519 23 98, E-mail: elkotex@elkotex.si

Napomena: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B sukladno članku 15. FCC pravila. Ta ograničenja su dizajnirana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih poremećaja u stambenom prostoru.

Oprema stvara energiju i može prenositi RF energiju, a ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne jamči se da neće doći do prekida u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje radio ili televiziju, što se može utvrditi uključivanjem opreme i isključivanjem, korisniku se preporuča da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više od sljedećih mjera:
Preusmjерite ili premjestite antenu Povećajte razmak između opreme i prijemnika. Spojite opremu na utičnicu koja se razlikuje od strujnog kruga na koji je spojen prijemnik.
Obratite se svom prodaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

Upozorenje: Ovaj je uređaj ocijenjen u skladu s općim zahtjevima RF zračenja. Uređaj se može koristiti bez zabrane.

GARANCIJSKA IZJAVA

Ijavljamo:

*Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu.
*garancija velja samo na območju Republike Slovenije
*da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnili po danih navodilih in v skladu z njegovim namenom
*da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vaš zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek
*da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne uslove ali potrebne nadomestne dele za proizvod
*čas po preteklu garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteklu garancijskega roka

GARANCIA PRENEHA ZARADI:

*neupoštevanja priloženih navodil
*malomarnega ravnanja z izdelkom
*posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
*poškodbe, nastale zaradi mehaničkih udarcev po krividi kupca ali tretje osebe
*poškodbe, katere so posledica previšoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, ... poškodbe zaradi elementarnih nesreč - poplave, požara ipd.
*okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

ELKOTEX d.o.o. NE JAMČI ZA IZGUBLJENE PODATKE!

GARANCIJSKI ROK: 18 mesecov

Pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
Tel: 01 583 79 10, Faks: 01 519 23 98, E-mail: elkotex@elkotex.si

Upozorenje: izmjene ili promjene koje klijent odgovoran za uskladenost nije izričito odobrio, poništio bi autoritet korisnika za rukovanje opremom